

DEZ	HEX	BIN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
		*16	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
DEZ	0		NUL	DLE	SP	0	@	P	.	p	€	*		*	À	Ø	à	ø
HEX	0		0	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224
BIN	0000		0000 0000	0001 0000	0010 0000	0011 0000	0100 0000	0101 0000	0110 0000	0111 0000	1000 0000	1001 0000	1010 0000	1011 0000	1100 0000	1101 0000	1110 0000	1111 0000
DEZ	1		SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	.	'	i	±	Á	Ñ	á	ñ
HEX	1		1	1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225
BIN	0001		0000 0001	0001 0001	0010 0001	0011 0001	0100 0001	0101 0001	0110 0001	0111 0001	1000 0001	1001 0001	1010 0001	1011 0001	1100 0001	1101 0001	1110 0001	1111 0001
DEZ	2		STX	DC2	"	2	B	R	b	r	,	'	c	z	Â	Ò	â	ò
HEX	2		2	2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226
BIN	0010		0000 0010	0001 0010	0010 0010	0011 0010	0100 0010	0101 0010	0110 0010	0111 0010	1000 0010	1001 0010	1010 0010	1011 0010	1100 0010	1101 0010	1110 0010	1111 0010
DEZ	3		ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	f	"	£	¸	Ã	Ó	ã	ó
HEX	3		3	3	19	35	51	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227
BIN	0011		0000 0011	0001 0011	0010 0011	0011 0011	0100 0011	0101 0011	0110 0011	0111 0011	1000 0011	1001 0011	1010 0011	1011 0011	1100 0011	1101 0011	1110 0011	1111 0011
DEZ	4		EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	"	"	¤	¸	Ä	Ô	ä	ô
HEX	4		4	4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228
BIN	0100		0000 0100	0001 0100	0010 0100	0011 0100	0100 0100	0101 0100	0110 0100	0111 0100	1000 0100	1001 0100	1010 0100	1011 0100	1100 0100	1101 0100	1110 0100	1111 0100
DEZ	5		ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	...	*	¥	µ	Å	Õ	å	õ
HEX	5		5	5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229
BIN	0101		0000 0101	0001 0101	0010 0101	0011 0101	0100 0101	0101 0101	0110 0101	0111 0101	1000 0101	1001 0101	1010 0101	1011 0101	1100 0101	1101 0101	1110 0101	1111 0101
DEZ	6		ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	†	-	¦	¶	Æ	Ö	æ	ö
HEX	6		6	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230
BIN	0110		0000 0110	0001 0110	0010 0110	0011 0110	0100 0110	0101 0110	0110 0110	0111 0110	1000 0110	1001 0110	1010 0110	1011 0110	1100 0110	1101 0110	1110 0110	1111 0110
DEZ	7		BEL	ETB	'	7	G	W	g	w	‡	-	§	·	Ç	×	ç	×
HEX	7		7	7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215	231
BIN	0111		0000 0111	0001 0111	0010 0111	0011 0111	0100 0111	0101 0111	0110 0111	0111 0111	1000 0111	1001 0111	1010 0111	1011 0111	1100 0111	1101 0111	1110 0111	1111 0111
DEZ	8		BS	CAN	(8	H	X	h	x	ˆ	˜	˘	˙	È	Ø	è	ø
HEX	8		8	8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232
BIN	1000		0000 1000	0001 1000	0010 1000	0011 1000	0100 1000	0101 1000	0110 1000	0111 1000	1000 1000	1001 1000	1010 1000	1011 1000	1100 1000	1101 1000	1110 1000	1111 1000
DEZ	9		HT	EM)	9	I	Y	i	y	%	™	©	˚	É	Ù	é	ù
HEX	9		9	9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233
BIN	1001		0000 1001	0001 1001	0010 1001	0011 1001	0100 1001	0101 1001	0110 1001	0111 1001	1000 1001	1001 1001	1010 1001	1011 1001	1100 1001	1101 1001	1110 1001	1111 1001
DEZ	10		LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	§	§	ª	º	Ê	Ú	ê	ú
HEX	A		10	12	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234
BIN	1010		0000 1010	0001 1010	0010 1010	0011 1010	0100 1010	0101 1010	0110 1010	0111 1010	1000 1010	1001 1010	1010 1010	1011 1010	1100 1010	1101 1010	1110 1010	1111 1010
DEZ	11		VT	ESC	+	;	K	[k	{	()	«	»	Ë	Û	ë	û
HEX	B		11	13	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235
BIN	1011		0000 1011	0001 1011	0010 1011	0011 1011	0100 1011	0101 1011	0110 1011	0111 1011	1000 1011	1001 1011	1010 1011	1011 1011	1100 1011	1101 1011	1110 1011	1111 1011
DEZ	12		FF	FS	,	<	L	\	l		œ	œ	˜	¸	Ì	Ü	ì	ü
HEX	C		12	14	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236
BIN	1100		0000 1100	0001 1100	0010 1100	0011 1100	0100 1100	0101 1100	0110 1100	0111 1100	1000 1100	1001 1100	1010 1100	1011 1100	1100 1100	1101 1100	1110 1100	1111 1100
DEZ	13		CR	GS	-	=	M]	m	}	*	*	˚	¸	Í	Ý	í	ý
HEX	D		13	15	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237
BIN	1101		0000 1101	0001 1101	0010 1101	0011 1101	0100 1101	0101 1101	0110 1101	0111 1101	1000 1101	1001 1101	1010 1101	1011 1101	1100 1101	1101 1101	1110 1101	1111 1101
DEZ	14		SO	RS	.	>	N	^	n	~	Ž	ž	®	¸	Ï	Þ	ï	þ
HEX	E		14	16	30	46	62	78	94	110	126	142	158	174	190	206	222	238
BIN	1110		0000 1110	0001 1110	0010 1110	0011 1110	0100 1110	0101 1110	0110 1110	0111 1110	1000 1110	1001 1110	1010 1110	1011 1110	1100 1110	1101 1110	1110 1110	1111 1110
DEZ	15		SI	US	/	?	O	~	o	DEL	*	ÿ	˚	¸	Ï	ß	ï	ÿ
HEX	F		15	17	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239
BIN	1111		0000 1111	0001 1111	0010 1111	0011 1111	0100 1111	0101 1111	0110 1111	0111 1111	1000 1111	1001 1111	1010 1111	1011 1111	1100 1111	1101 1111	1110 1111	1111 1111

Asci Zeichen =>

Null	0	<= Dez Basis 10
	0	<= Okt Basis 8
0000 0000	0	<= Hex Basis 16

À	192	<= Rot = Netzwerkzahl
11000000	C0	

^ Bin. Basis 2